


①左下の「定規のマーク」を左クリック



②「測定モード」に切り替わります



③寸法を図りたい部分2か所を左クリック



④寸法が表示されます

